

## Howard Leight™ TrustFit™ Pod

Experimenta máxima  
comodidad y aislamientos

Las investigaciones muestran que la mitad de los trabajadores industriales experimentan a largo plazo una pérdida auditiva progresiva - en parte porque muchos trabajadores tienen problemas al ajustar sus tapones de forma que aseguren una protección auditiva adecuada.

Es por eso que los tapones TrustFit™ Howard Leight™ están diseñados con un vástago ergonómico y una punta de espuma con hoyuelos. De esta forma, los tapones son fáciles de insertar por completo y se pueden retirar sin que recojan suciedad de los dedos de los trabajadores, además de ser cómodos para usarse durante la jornada de trabajo.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

#### **FACILIDAD**

La espuma suave exclusiva de Howard Leight™, con punta con hoyuelos, se colapsa para ser empujada de forma fácil y suave al oído sin necesidad de enrollarla; ayudando a reducir las preocupaciones de higiene y la pérdida de tiempo en la inserción.

#### **COMODIDAD**

La paleta de contorno ergonómico se adapta naturalmente entre el dedo y el pulgar, con o sin guantes de trabajo ligeros. El material flexible del vástago empuja suavemente la espuma con hoyuelos hacia el canal del oído con forma de flecha para ajustarse cómodamente durante la jornada de trabajo.

#### **CONFIANZA**

El diseño de los tapones para oídos con vaina TrustFit™ fue desarrollado para ofrecerle siempre consistencia y confianza.

### CUIDADO Y USO

Los tapones de espuma de fácil inserción TrustFit™ pueden ser reutilizados. Deben limpiarse con un paño húmedo después de usarse y antes de volver a insertarlos en los oídos. No utilice soluciones, desinfectantes o productos químicos, ya que pueden degradar la espuma. Reemplace los tapones para los oídos cada 5 días, o si la punta de espuma no es blanda y flexible, si está dañada o desprendida del vástago.

NRR **28** dB

Clase  
Canadá **A(L)**



**SIN CORDÓN**

## DATOS DE ATENUACIÓN

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Media (dB)	38.7	34.2	39.8	36.6	35.5	38.5	36.9	40.0	42.1
Desviación Estándar (dB)	3.6	3.4	3.4	3.4	3.8	3.9	2.4	3.3	4.0

NRR  
**28 dB**  
Clase  
Canadá A(L)

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Número de Parte	Descripción	Embalaje	Empaque
TRUSTFITPOD-1	Tapón de espuma de fácil inserción TrustFit sin cordón	Bolsa de polietileno	100 pares/caja pequeña, 1000 pares/caja grande
TRUSTFITPOD-30	Tapón de espuma de fácil inserción TrustFit con cordón	Bolsa de polietileno	100 pares/caja pequeña, 1000 pares/caja grande

### Honeywell Industrial Safety

Para más información

#### MÉXICO

[www.honeywellsafety.com/MX](http://www.honeywellsafety.com/MX)

+52 1 4441237326  
+52 4441237577  
+52 1 4441027964

[mercadeo.his@honeywell.com](mailto:mercadeo.his@honeywell.com)  
[ventas\\_mexico.his@honeywell.com](mailto:ventas_mexico.his@honeywell.com)  
[atencionalclientemexico.his@honeywell.com](mailto:atencionalclientemexico.his@honeywell.com)

#### LATAM

[www.honeywellsafety.com/LA](http://www.honeywellsafety.com/LA)

+57 1 3904878  
+57 1 3904903

[atencionalcliente.his@honeywell.com](mailto:atencionalcliente.his@honeywell.com)

HLL202  
© 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**